Глава 6 Ввод в действие Profibus соединения

Введение В главе описывается ввод в действие интерфейса Profibus СPU 315SB/DPM. После короткого введения описывается разработка проекта и параметрирование Profibus DP устройства CPU 315SB/DPM, а также использование Profibus DP в качестве master и slave-устройства.

Глава заканчивается рекомендациями по вводу в действие и описанием поведения при запуске.

Содержание	Разделе		Страница
	Глава 6	Ввод в действие Profibus соединения	6-1
	Введени	ıe	6-2
	Конфигу	ирирование проекта с встроенным Profibus master.	6-3
	Ввод в д	цействие в качестве Profibus DP slave-устройства	6-5
	Руковод	ство по подключению сети Profibus	6-7
	Ввод в д	цействие и поведение при запуске	6-10

Введение

Profibus-DP Profibus – это международный стандарт, применяемый для последовательной полевой шины, который можно использовать на нижнем (датчики/привода) или среднем (уровень процесса) уровне программируемого логического контроллера. Стандарт Profibus охватывает совместимые версии протоколов.

Profibus-DP – это специальный протокол, предназначенный, главным образом, для решения задач автоматизации в условиях производства. Он представляет собой высокоэффективную альтернативу параллельному подключению между ПЛК и удаленной периферией. Profibus-DP был сконструирован для высокоскоростного обмена данными между ПЛК и уровнем датчиков/приводов.

Обмен данными производится циклически. В течение одного цикла master-устройство считывает входные величины от slave-устройств и записывает в них выходную информацию.

Режим DP master Свойства Profibus DP master-устройства задаются в конфигураторе оборудования фирмы Siemens. В конфигураторе оборудования требуется предварительно установить ЦПУ, выбрав из каталога оборудования Siemens-CPU 318-2AJ00.

Перенос проекта в ЦПУ выполняется по интерфейсу MPI, Ethernet PG/OP или с помощью MMC. Вместе с переносом проекта переносятся параметры Profibus master-устройства.

Во время перезапуска DP master-устройство автоматически включает свою область данных в адресное пространство ЦПУ. Profibus DP master использует MMC совместно с ЦПУ в качестве внешнего запоминающего устройства.

- Совместное К Profibus DP master-устройству можно подключить до 125 slaveустройств. DP master-устройство взаимодействует с DP slaveфункционироваустройствами и связывает области данных этих устройств с адресным ние DP-Master и пространством ЦПУ. Может быть описано до 1024байт входных и 1024 ЦПУ байт выходных данных. После включения питания или полного перезапуска ЦПУ выбирает значение входов/выходов из masterустройства. В случае ошибки DP slave-устройства, светодиод ER загорается и вызывается ОВ 86. Если этого блока нет, то ЦПУ переходит в режим STOP и взводится сигнал BASP. Сразу после получения сигнала BASP с ЦУП DP master-устройство сбрасывает выходные значения подключенной периферии в ноль. DP masterустройство остается в режиме RUN независимо от режима ЦПУ.
- Адрес 1 в сетиПожалуйста, обратите внимание, что адрес 1 в сети ProfibusProfibusзарезервирован и не должен использоваться!
- Режим DP slave Для ввода в действие совместно с master-системой необходимо сначала разработать проект для slave-системы, выбрав CPU 318-2, и описать области входов/выходов *slave-системы*. После этого необходимо сконфигурировать master-систему. Свяжите slave-систему с master-устройством, перетащив SPEED7-CPU из раздела *Configured stations* каталога оборудования на шину Profibus master-системы, затем выберите Baшy slave-систему и подключите ее.

Конфигурирование проекта с встроенным Profibus master

Введение Для разработки проекта с Profibus DP master-устройством Вы должны использовать конфигуратор оборудования фирмы Siemens. При переносе проекта через "ПЛК функции" в ЦПУ передаются параметры Profibus DP master-устройства.

Предваритель- Для конфигурирования Profibus DP master-устройства CPU ные требования 315SB/DPM:

- Должен быть установлен Siemens SIMATIC Manager.
- В конфигураторе оборудования должны быть установлены GSD файлы, описывающие Profibus DP slaves-устройства Серии 100V, 200V и 300.
- Должна существовать возможность перенести проект в ЦПУ.



Установка конфигуратора оборудования фирмы Siemens	Конфигуратор оборудования – это составная часть Siemens SIMATIC Manager. Конфигуратор оборудования используется для конфигурирования проектов. Модули, которые используются в проекте, находятся в каталоге оборудования.
	Для применения Profibus DP slave-устройств Серии 100V, 200V и 300V фирмы VIPA необходимо предварительно включить описание модулей в каталог оборудования с помощью GSD файлов фирмы VIPA.
Конфигурирова- ние DP master	 Запустите Siemens SIMATIC Manager и создайте новый проект. Вставьте в проект SIMATIC 300 station
	 Откройте конфигуратор оборудования и вставьте стойку из каталога оборудования.
	• Выберите ЦПУ из каталога оборудования Simatic300/CPU- 300/CPU318-2/6ES7 318-2АJ00-ОАВО
	 Вставьте СРИ 318-2 (6ES7 318-2АЈ00-0АВ0) в стойку.
	 Установите адрес сети Profibus для master-устройства (например, оставьте адрес 2, назначенный по умолчанию).
	 Двойным нажатием на субмодуле DP вызовите диалоговое окно свойств, на панели Operating Mode переведите модуль в режим "DP master" и подтвердите выбор, нажав кнопку [OK].
	 Нажмите правой кнопкой мыши на субмодуле "DP" и выберите "add

- Нажмите правой кнопкой мыши на субмодуле "DP" и выберите "add master system".
- Создайте новую сеть Profibus выбрав "NEW".

문화 HW Config - [Station 1 (Configuration) speed7] 에 Station Edit Insert PLC View Options Window Help							×
	쁂 사?						
> (0) UR 1 2	F	ROFIBUS(1): DP	master system	(1)		<u>^</u>	Eind: nt ni Profile: Standard
XT MPUDP 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11						×	■ ■ SIMATIC 300 ▲ ■ ☐ C7 C7 ■ ☐ CPU-300 ■ ☐ CPU 312 ■ ☐ CPU 314 ■ ☐ CPU 314 C2 PP ■ ☐ CPU 314 C2 PP ■ ☐ CPU 314 C2 PP ■ ☐ CPU 3152 DP ■ ☐ CPU 3152 DP
Slot Module Order number	Firmware	MPI address	address	Q address	Comment		
Image: CPU 318-2 GES7 318-2AJ00-0AB0 X2 DP X7 MPL/DP 3	V3.0	2	81.91 ° 81.90 ° 				
Insertion possible	1	1	1		1		

На этом конфигурирование Profibus DP master-устройства закончено. Далее свяжите периферийные DP slave-устройства с описанным ранее DP master-устройством.

- Выберите из каталога оборудования slave-устройства и установите их в сеть Profibus DP master-устройства.
- Назначьте slave-устройствам разрешенные адреса сети Profibus.
- Установите в slave-устройства последовательно требуемые модули и назначьте адреса этим модулям.
- В случае необходимости выполните параметрирование модулей.
- Сохраните, откомпилируйте и перенесите проект. Более подробная информация о разработке и переносе проекта находится в главе "Ввод в действие CPU 315SB/DPM".

Внимание!

Если Вы применяете модули IM153 фирмы Siemens с CPU 315SB/DPM фирмы VIPA, пожалуйста, используйте "совместимые" DP slave модули. Список этих модулей находится в каталоге оборудования: PROFIBUS-DP/Additional Field Devices/ Compatible Profibus-DP-Slaves.

Использование как slaveустройства Порядок использования ЦПУ SPEED7 в качестве DP slave-устройства описывается на следующей странице.

Ввод в действие в качестве Profibus DP slave-устройства

Быстрый старт Ввод в действие "интеллектуального" DP slave-устройства возможен только совместно с master-системой, которая должна быть описана в SIMATIC Manager. Для этого:

- Запустите Siemens SIMATIC Manager и переведите интерфейс Profibus DP CPU 318-2 в режим DP *slave*.
- Подключитесь к сети Profibus и сконфигурируйте область входов/выходов slave-устройства.
- Сохраните и скомпилируйте проект.
- Переведите интерфейс Profibus DP другого CPU 318-2 в режим *master.*
- Подключитесь к сети Profibus и сконфигурируйте область входов/выходов master-устройства
- Сохраните и скомпилируйте проект.

Далее приводится более подробное описание указанных действий.

Разработка проекта для slave ЦПУ

- Запустите Siemens SIMATIC Manager и создайте новый проект.
- Вставьте в проект SIMATIC 300 station и назовите ее "...DP slave"
- Откройте конфигуратор оборудования и вставьте стойку из каталога оборудования.
- Установите Siemens CPU 318-2 (6ES7 318-2АЈ00-0АВ0 V3.0) в слот 2.
- Установите дополнительно модули ввода/вывода в соответствии с имеющимися модулями.
- Подключите ЦПУ к сети *Profibus*, установите Profibus adpec >1 (желательно 3) и переведите Profibus-устройство в режим slave.
- В панели *Configuration* сконфигурируйте область входов/выходов DP slave-устройства.
- Сохраните и скомпилируйте проект.

Slave section



Разработка проекта для master ЦПУ

- Вставьте в проект другую SIMATIC 300 station и назовите ее "...DP master".
- Откройте конфигуратор оборудования и вставьте стойку из каталога оборудования.
- Установите Siemens CPU 318-2 (6ES7 318-2АЈ00-0АВ0 V3.0) в слот 2.
- Установите дополнительно модули ввода/вывода в соответствии с имеющимися модулями.
- Подключите ЦПУ к сети *Profibus*, установите Profibus adpec >1 (желательно 2) и переведите Profibus-устройство в режим master.
- Подключите станцию "...DP slave" к "...DP master". Для этого из каталога оборудования выберите "CPU 31х", подключите его к сети Profibus, в окне свойств "CPU 31х" в панели Connection выберите описанную ранее "...DP slave".
- Для станции "...DP slave" в диалоговом окне Properties откройте панель Configuration.
- Назначьте соответствие между областью входных/выходных адресов CPU-master и областью выходных/входных адресов CPU-slave.
- Сохраните, скомпилируйте и загрузите проект в ЦПУ. Более подробная информация о разработке проекта приведена в главе "Ввод в действие CPU 315SB/DPM ".



Руководство по подключению сети Profibus

Обзор сети Profibus

- Сеть Profibus-DP строится, в основном, по линейной структуре (топология шины).
- Сеть Profibus-DP состоит, как минимум, из одного сегмента с одним master-устройством и одним slave- устройством.
- Profibus master всегда управляется ЦПУ.
- В сети Profibus разрешено до 126 участников.
- В каждом сегменте разрешено не более 32 участников сети.
- Максимальная длина сегмента сети зависит от скорости обмена:

9.6 187.5кбод	\rightarrow	1000м
500кбод	\rightarrow	400м
1.5Мбод	\rightarrow	200м
3 12Мбод	\rightarrow	100м

- В сети может быть не более 10 сегментов. Сегменты подключаются с помощью повторителей. Каждый повторитель считается как один участник сети.
- Все участники сети взаимодействуют между собой на одной и той же скорости. Slave-устройства автоматически настраиваются на скорость сети.
- На обоих концах линии должны быть установлены терминальные резисторы.
- В одной сети может присутствовать любое количество master и slave-устройств с учетом ограничений, описанных выше.
- **Среда передачи** Для сети Profibus используется интерфейс RS485 по изолированной витой паре.

В интерфейсе RS485 логическим сигналом служит разница потенциалов. Этот сигнал более помехозащищенный, чем сигнал напряжения или токовый сигнал. Вы можете строить сеть как по линейной топологии, так и древовидной структуры.

На ЦПУ установлен 9-контактный разъем, через который можно подключиться к сети Profibus.

В каждом сегменте разрешено не более 32 участников сети. Сегменты подключаются через повторители. Максимальная длина сегмента сети зависит от скорости обмена.

Интерфейс Profibus-DP поддерживает скорость обмена от 9.6кбод до 12Мбод, slave-устройства автоматически настраиваются на скорость сети. Все участники сети взаимодействуют между собой на одной и той же скорости.

Структура сети на основе RS485 интерфейса позволяет легко подключать и отключать станции, также как и запускать системы шаг за шагом. Дальнейшее расширение сети не оказывает никакого влияния на станции, подключенные ранее. Система автоматически перестраивается, если один из участников сети отключен или появился новый участник сети.

Подключение к На приведенном ниже рисунке показаны терминальные резисторы, **шине** установленные на первой и последней станциях.





Внимание!

Линия Profibus с двух сторон должна оканчиваться терминальными резисторами. Пожалуйста, обратите внимание, что у последних участников сети с обеих сторон должны быть подключены терминальные резисторы.

Шинный соединитель EasyConn



В системе с более чем двумя станциями все партнеры подключаются параллельно к одному кабелю, поэтому сетевой кабель не должен прерываться.

Вы можете заказать шинный соединитель "EasyConn" с заказным номером VIPA 972-0DP10. Это шинный соединитель с подключаемым терминальным резистором и диагностическими индикаторами.



	0°	45°	90°
A	64	61	66
В	34	53	40
С	15.8	15.8	15.8
Все размены в мм			

НВ140E - CPU - RE_315-2AG12 - Издание 09/11



Внимание!

Для подключения соединителя EasyConn используйте, пожалуйста, стандартный кабель Profibus типа А (EN50170). Начиная версии 5, Вы можете также использовать сетевой кабель повышенной гибкости: Lapp Kabel, заказной №.: 2170222, 2170822, 2170322.

VIPA предлагает инструмент "EasyStrip" с заказным № 905-6AA00 для снятия изоляции, который облегчает установку соединителя "EasyConn" на кабель Profibus.



Размеры в мм

Терминальный резистор "EasyConn"



Переключатель у шинного соединителя "EasyConn" позволяет подключить или отключить терминальный резистор.

Внимание!

Использовать терминальный резистор имеет смысл в случае, если сам соединитель подключен к slaveустройству и это устройство подключено к источнику питания.

Внимание!

Полное руководство по установке и подключению терминального резистора поставляется вместе с соединителем.

Сборка



- Открутите винт.
- Поднимите контактную крышку.
- Вставьте оба провода в канал (следите за совпадением цветовой маркировки, как показано ниже!)
- Позаботьтесь об отсутствии короткого замыкания между экраном и линиями данных!
- Закройте контактную крышку.
- Закрутите винт (максимальное усилие 4Nm).

Обратите внимание:

Зеленый провод подключается к А, красный к В!

Ввод в действие и поведение при запуске

Первое включение	Перед поставкой выполняется полный сброс ЦПУ. После поставки при включении питания Profibus-устройство отключено, светодиоды встроенного Profibus DP устройства не горят.
Активация Profibus- устройства	Параметры сети Profibus назначаются DP master-устройству при конфигурировании оборудования. После получения назначенных параметров DP master-устройство переходит в состояние online. После этого к DP master-устройству можно обратиться по его адресу Profibus. В этом состоянии можно обращаться к ЦПУ по сети Profibus для загрузки конфигурации и описания DP slave-устройств.
Конфигурация Master-Slave	После получения конфигурационных данных master-устройство начинает обмениваться данными с DP Slave-устройством, что индицируется зажиганием светодиода DE.
Состояние ЦПУ управляет состоянием DP master	После включения питания или получения новой конфигурации оборудования конфигурационные данные и параметры сети передаются в DP master-устройство. DP master-устройство не содержит переключателя режимов. Его состояние зависит от состояния RUN/STOP ЦПУ. В зависимости от состояния ЦПУ возможны следующее поведение DP master-устройства:
Поведение Master- устройства при нахождении ЦПУ в режиме RUN	 Общая управляющая команда "Operate" посылается master- устройством всем slave-устройствам. Светодиод DE горит Каждое подключенное DP slave-устройство циклически получает телеграммы, содержащие последние выходные данные. Входные данные DP slave-устройств циклически переносятся в область входов ЦПУ.
Поведение Master- устройства при нахождении ЦПУ в режиме STOP	 Общая управляющая команда "Clear" посылается master- устройством всем slave-устройствам. Светодиод DE мигает. DP slave-устройства, находящиеся в защищенном режиме, получают телеграмму с выходными данными длиной "0". DP slave-устройства, не находящиеся в защищенном режиме, получают телеграмму с выходными данными полной длины со значениями выходов, равными "0". Входные данные DP slave-устройств циклически переносятся с область входов ЦПУ.